

Primer 簡易操作方式

1. 使用棉花棒或乾布沾濕第 1 劑-Primer 表面處理劑，在欲黏著部位來回塗抹幾下。
(如果兩面都是難接著材質，兩面都要塗處理劑)。
2. 靜置約 1 分鐘後，將 ARON ALPHA 專用膠適量塗在接著面上，馬上黏合加壓，即可完成作業。
3. 請等待約 30 分鐘後，膠完全固化再進行拉力測試。